



Význam funkcí jednotlivých tlačítek

SYSTÉM ZAPNOUT – zapne přístroje v technické místnosti potřebné pro užívání systému. Stav je indikován v tlačítku LED kontrolkou.

SYSTÉM VYPNOUT – vypne projektor a poté přístroje v technické místnosti. Stav je indikován v tlačítku LED kontrolkou.

PROJEKTOR ZAP. - zapne data projektor. Stav je indikován v tlačítku LED kontrolkou.

PROJEKTOR VYP. - vypne data projektor. Stav je indikován v tlačítku LED kontrolkou.

ZDROJ PC – jako video a audio zdroj prezentace vybere přípojně místo pro PC. Vybraný zdroj je indikován LED kontrolkou.

ZDROJ VISUALIZER – jako zdroj video prezentace vybere vizualizér / notebook. Vybraný zdroj je indikován LED kontrolkou.

HLASITOST - - snižuje hlasitost audio systému.

HLASITOST + - zvyšuje hlasitost audio systému